

2 Teile aus SHIELDstoff* zuschneiden und das Loch für die Ohren ausschneiden. Stoffe rechts auf rechts legen und an der vorderen, gerundeten Kante zusammennähen.

FERTIG!

*Da der SHIELDstoff nicht ausfranst, müssen die Kanten nicht versäubert werden!

